

Závěsné konzole na zed' pro VitaPro



NÁVOD NA MONTÁŽ

⚠ Upozornění: Před instalací se ujistěte, že ve zdi nevede elektrické vedení nebo vodovodní či plynové potrubí.

Instalace je jednoduchá a zabere vám přibližně 15 minut. Pro maximální bezpečnost doporučujeme montáž ve dvou lidech.

Co budete potřebovat:

- Tužku a metr
- Vodováhu
- Vrtačku a vrták odpovídající velikosti hmoždinek

Postup montáže:

1. Součástí balení jsou mechanické kotvy do betonového panelu průměr 8mm. **Pokud máte specifický typ zdi (např. dutá cihla nebo sádrokarton), důrazně doporučujeme zakoupit odpovídající kotevní materiál.**
2. **Výběr místa:** Vyberte pevnou stěnu v dosahu elektrické zásuvky.
3. **Zaměření:** Pomocí vodováhy a metru vyznačte na zdi body pro vyvrtání otvorů dle nákresu níže. **Důležité:** Ujistěte se, že jsou body v dokonalé rovině.
4. **Vrtání:** Vyvrtejte otvory do zdi a vložte do nich přiložené kotvy. (V případě sádrokartonu použijte speciální hmoždinky do sádrokartonu). Po pevném dotažení matic, matice opět povolte, aby bylo možno zavěsit konzole.
5. **Upevnění konzolí:** Přišroubujte konzole na panel VitaPro a pevně dotáhněte.
6. **Zavěšení panelu:** Opatrně nasadte RLT panel na šrouby. Ujistěte se, že panel do držáků správně zapadl a dotáhněte matice.
7. **Kontrola:** Před prvním zapnutím se ujistěte, že kabely nikde nepřekážejí a panel drží pevně na svém místě.

